



## Wykonaj następujące czynności

1. Otwórz zapięcie i korpus grilla, wyjmij wszystkie części
2. Obróć i ustabilizuj nóżki grilla w odpowiedniej pozycji
3. Obróć ponóżek do właściwej pozycji, otwórz miskę ogniową
4. Umieść miskę ogniową w gnieździe grilla
5. Włóż wszystkie części (ruszt węglowy, ruszt do żywności)
6. Montaż zakończony

## Uwagi

1. Przed użyciem grilla należy umieścić go na bezpiecznym i równym podłożu
2. Grill nagrzewa się do wysokich temperatur, dlatego nie należy go przesuwac, dotykać podczas użytkowania
3. Nie oddalaj się od grilla, kiedy jest używany
4. Przed opróżnieniem i schowaniem grilla należy upewnić się, że całkowicie ostygł
5. Zwróć uwagę na dzieci i zwierzęta przebywające w pobliżu grilla, nie pozostawiaj ich bez nadzoru
6. Nie używaj grilla w pomieszczeniach zamkniętych i/lub mieszkalnych, np. domach, namiotach, przyczepach kempingowych, akademikach, łodziach. Istnieje ryzyko powstania pożaru i zatrucia tlenkiem węgla
7. Nie wlewaj żadnych łatwopalnych płynów do palącego się węgla drzewnego
8. Ze względu na ochronę środowiska prosimy o segregację i usunięcie odpadów zabezpieczających grill