

Drewniana deska do krojenia akcesorium kuchenne, wykonane z naturalnego drewna.
Do krojenia warzyw, owoców, pieczywa, mięsa oraz innych produktów spożywczych.

OSTRZEŻENIA

- Trzymać poza zasięgiem dzieci. Produkt nie jest zabawką.
- Unikać bezpośredniego kontaktu z ogniem lub wysoką temperaturą. Produkt może się deformować lub zapalić.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do krojenia żywności. Nie używać jako powierzchni do krojenia innych materiałów.
- Używać na stabilnej powierzchni. Nie kroić na śliskim podłożu.
- Produkt nie nadaje się do mycia w zmywarce.
- Nie używać, jeśli powierzchnia jest mocno uszkodzona lub popękana. Może to sprzyjać gromadzeniu się bakterii.
- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Zachować informacje do wykorzystania w przyszłości.
- **DESKI Z NOŻAMI:**
- Uwaga: Ostrza są ostre! Ryzyko skaleczenia.
- Regularnie sprawdzać ostrza na obecność uszkodzeń.
- Nie używać ostrzy na powierzchniach twardych, takich jak kamień czy szkło.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Myć ręcznie w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem.
- Natychmiast osuszyć czystą szmatką.
- Nie moczyć w wodzie ani nie pozostawiać wilgotnej na długi czas.
- Nie używać ostrych środków chemicznych.
- Raz na kilka tygodni pokryć deskę cienką warstwą oleju spożywczego (np. olej mineralny, kokosowy nierafinowany).
- Unikać krojenia na desce produktów bardzo gorących, aby zapobiec odkształceniom drewna.
- Przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł światła słonecznego, ciepła i wilgoci.

ZGODNOŚĆ I NORMY BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988.

PRODUCENT / IMPORTER

DANHOSS Drążkowski Sp. K.

ul. Biskupia 14, 86-200 Chełmno

NIP: 875-155-67-88

e-mail: sklep@crazyshop.pl / bezpieczenstwo@danhoss.com

tel: +48 56 679 08 12