

KARTA INFORMACYJNA

ZEGARY ŚCIENNE

Crazy
shop

Zegar ścienny z mechanizmem kwarcowym, zasilany baterią AA (brak w zestawie).

OSTRZEŻENIA

- Produkt zawiera małe części. Trzymać z dala od dzieci poniżej 3 lat.
- Produkt wykonany z materiałów łatwopalnych. Trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła (drewniany).
- Produkt wykonany z kruchego materiału. Postępować ostrożnie (szklany).
- W razie wycieku baterii wyczyścić komorę i wymienić baterie na nowe.
- Trzymać baterie z dala od dzieci.
- Zużyte baterie należy oddać do punktu zbiórki.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Sprawdzić poprawność wskazywanego czasu, w razie konieczności dostosować ustawienia.
- Używać tylko baterii przeznaczonych do tego typu zegara, wymieniać je, gdy zegar działa nieregularnie.
- Wyczyścić zegar suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używać zegara w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Szczegółowa instrukcja dołączona do opakowania.

ZGODNOŚĆ I NORMY BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988.

PRODUCENT / IMPORTER

DANHOSS Drążkowski Sp. K.

ul. Biskupia 14, 86-200 Chełmno

NIP: 875-155-67-88

e-mail: sklep@crazyshop.pl / bezpieczenstwo@danhoss.com

tel: +48 56 679 08 12